

APHIX

TECHNICKÝ LIST

*POZNÁMKA: Balení produktu se může lišit

APHIX™ Silicone Adhesion Promoter dočasně přilepí většinu chirurgických pásek, obvazů, obvazů atd. na povrchy ze silikonové pryže, včetně tréninkových figurín, zařízení atd.

Tato receptura bez VOC je kapalina s nízkou viskozitou, která se snadno nanáší a rychle schne. Jedna aplikace vydrží na opakované použití.

Silikonový promotor APHIX™ lze odstranit silikonovým rozpouštědlem NOVOCS™ GLOSS.

Instrukce

Důležité:

Před použitím nádobu s promotorem silikonové přilnavosti APHIX™ dobře protřepejte.

Příprava - Očistěte silikonový povrch silikonovým rozpouštědlem NOVOCS™ GLOSS, abyste odstranili všechny oleje, které by mohly ovlivnit přilnavost APHIX™.

Nechte povrch 2 minuty zaschnout.

APLIKACE A ODSTRANĚNÍ...

Aplikace :

APHIX™ silikonový promotor adheze lze aplikovat pomocí vatového tamponu, nelatexové houby nebo malého štětečku s jemnými štětinami.

Naneste lepidlo na silikonový povrch. Nechte APHIX™ Silikonový promotor adheze zaschnout po dobu 10 minut. Silikonový promotor adheze APHIX™ nebude fungovat, dokud nebude důkladně zaschlý.

Ujistěte se, že uzávěr po každém použití bezpečně nasadíte, protože obsah se odpaří.

Jakmile APHIX™ Silicone Adhesion Promoter zaschne, přiložte chirurgickou lepicí pásku nebo obvaz.

Jednu aplikaci promoteru silikonové přilnavosti APHIX™ můžete opakovaně použít.

Odstranění silikonového promotoru APHIX™ :

APHIX™ lze odstranit pomocí silikonového rozpouštědla NOVOCS™ GLOSS.